

설계기준 선택 기능

환경설정 → 설계기준 → 소방내진기준(2021)/ 소방내진기준(2016)/ NFPA(2019)/ NFPA(2016)




자동설계 기준 설정 (최대 간격/ 단부 간격/ 지진계수 등)

환경설정 → 기준사항 → 횡방향 최대 간격/ 종방향 최대 간격/ 횡방향 단부 간격/ 종방향 단부 간격 입력
환경설정 → 지진계수 → 설계가속도 입력/ 지반종류 선택/ 구역에 맞는 CP 값 입력



수직배관 설정 (평면도에 표시 되지 않은 수직배관 하중 계산서 반영)

알람밸브 등록 → 배관규격 선택 → 배관관경 선택 → 길이 값 입력



주요 업데이트

- 2021년 개정 '소방시설의 내진설계 기준' 반영
- 개정된 상쇄배관(Offset) 기준 적용
- 개정된 단부 기준 적용
- 알람밸브 수직배관 자동 설계 기능 추가